

复习

- * 习题2-7 (b)
- * 焦面作图题 凹透镜



F






2-4. 将物体放在凸透镜的焦面上,透

镜后放一块与光轴垂直的平面反射镜,最后的像成在什么地方?其大小和虚实如何?上述装置中平面镜的位置对像有什么影响?你能否据此设计出一种测凸透镜焦距的简便方法?(此法称为自聚焦法。)

答:如右下图所示,凸透镜L前焦面。牙上轴外物点P发出的发散同心光束,先经透镜L后转化为斜入射到平面镜M上的平行光束;然后经M反射后转化为自右向左的倾斜平行光束;再次通过透镜L后必聚于焦面。牙上的一点P'.由M上入射平行光和反射平行光在方向上的对称性可知P'必与P



挪动透镜L, 当平面镜反射回来的光束在物面上成像最清晰时,这时物与透镜距离就等于透镜的焦距f. 这就是所谓"自聚焦法"。


§2.5 薄透镜组和理想光具组 (2.3, 2.4)

* 我们将会学到:

- · 薄透镜组的逐次成像公式法
- 2 理想光具组的基点基面作图法


1. 薄透镜组

在绝大多数的应用中,使用的都是多个透镜的联合光具组



透镜1的像也是透镜2的物


Image from lens 1 becomes object for lens 2



Lens 1 creates a real, inverted and enlarged image of the object. (倒立、放大、实像)


Lens 2 creates a real, inverted and reduced image of the image from lens 1. (倒立、缩小、实像)

The combination gives a real, upright, enlarged image of the object. (正立、放大、实像)




首先去找透镜1的像的位置

$$\frac{1}{15cm} + \frac{1}{s_1} = \frac{1}{10cm}$$
 $s_1' = 30 \text{ cm}$



然后去找透镜2的像的位置

$$\frac{1}{12cm} + \frac{1}{s_2} = \frac{1}{5cm}$$
 $s_2' = 8.6 \text{ cm}$



Lens 1:
$$V_1 = -\frac{30 \text{cm}}{15 \text{cm}} = -2$$

Lens 2:
$$V_2 = -\frac{8.6 \text{cm}}{12 \text{cm}} = -0.72$$


总的放大率为:

$$V = V_1 V_2 = +1.44$$

+: 正立放大实像


习题2-25

- 1. 利用成像公式计算
- 2. 利用像方焦面作图法寻找最后成像位置




习题2-25

利用物方焦面作图法寻找最后成像位置




习题2-25

利用物方焦面作图法寻找最后成像位置




2. 理想光具组的基点和基面

- * 理想成像与共线变换P54
- * 基点和基面的定义P55
- 1. 物(像)方焦点和焦面: 与无穷远像(物)平面共轭的面,其轴上 点是物(像)方焦点。焦点所在的、与光轴垂直的面成为焦面。这 与单一薄透镜的定义一致。
- 2. 主点H和主面:横向放大率等于1的一对共轭面,其意义是由主平面的一次偏折来代替系统中多次的折射反射
- * 主点和主面的确定(P61例题3)



主点主面的确定(作图法)

P61例题3:惠更斯目镜:具有一定光学间隔的光具组,由焦距分别为3a和a的凸透镜组成,光心之间的距离为2a




结论: (1)物方主面在像方主面的右侧,但是物方焦点在像方焦点的左侧。(2)惠更斯目镜是虚物成像的典型例子

2. 理想光具组的基点和基面

- * 基点和基面的定义
- 2. 主点H和主面(续):对于单一薄透镜,其两个顶点、两个主点重合,成为光心。薄透镜所在平面就是主面,光心就是主点。(P59)
- 3. 物方焦距/像方焦距 物方焦点到物方主点的距离/像方主点到像方焦点的距离
- 4. 物距/像距 物点到物方主点的距离/像方主点到像点的距离
- 3) 物距:自物点量到参考点(球面顶点、薄透镜光心(optical center)、组合透镜主点(principal point)(其定义见§2-4,§2-5)),沿+z方向为正,反之为负.
- 4) 像距:自参考点(球面顶点、薄透镜光心、组合透镜主点)量到像点,沿+ z 方向为正,反之为负.


已知一个理想光具组的主点主面, 求轴外物点成像位置(作图法)




知道一个光具组的主面,就可以一次成像的求出像的位置

已知一个理想光具组的主点主面, 求轴上物点成像位置(作图法)

* 利用焦面作图,求轴上物点所对应的像点(即共轭点)



薄透镜主点 vs 理想光具组的主点



Homework week 4 (due date Mar 25)

- * 作图题: 2-18(第一列, 最后一列, s=0), 2-19(第一列, 最后一列, s=0)
- * 教材P96 习题2-30
- * 教材P96 习题2-28